



## SEZNAM SOUČÁSTEK

- |                         |                                   |                               |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Hlaveň                | 26 Západka pojistky               | 51 Vedení pružiny záskočky    |
| 2 Muška                 | 27 Pružina pojistky               | 52 Vedení pístu               |
| 3 Šroub mušky (2x)      | 28 Záchyt pístu                   | 53 Zvedač páky *              |
| 4 O-kroužek             | 29 Kolík 4x16                     | 54 Pružina zvedače páky *     |
| 5 Klapka hledí          | 30 Spoušť                         | 55 Podložka pružiny zvedače * |
| 6 Čep klapky            | 31 Pružina spouště                |                               |
| 7 Plátek hledí          | 32 Kolík 4x20                     |                               |
| 8 -                     | 33 Pružina nastavení spouště      |                               |
| 9 Výškový šroub         | 34 Pažba *                        |                               |
| 10 Pružina záskočky     | 35 Lučík                          |                               |
| 11 Záskočka             | 36 -                              |                               |
| 12 Článek               | 37 Šroub lučíku                   |                               |
| 13 Kolík článku         | 38 Zadní šroub pažby              |                               |
| 14 Napínací páka        | 39 Přední šroub pažby (2x) *      |                               |
| 15 Kolík napínací páky  | 40 Podložka vějířovitá (2x)       |                               |
| 16 Narážka              | 41 Vodítko *                      |                               |
| 17 Pouzdro              | 42 Botka *                        |                               |
| 18 Spojovací šroub      | 43 Šroub botky (2x) *             |                               |
| 19 Šroub                | 44 Regulační šroub                |                               |
| 20 Těsnění pístu        | 45 Kroužek pojistný třmenový (3x) |                               |
| 21 Píst                 | 46 Táhlo                          |                               |
| 22 Pružina pístu        | 47 Stranový šroub                 |                               |
| 23 Vedení pružiny pístu | 48 Podložka pružná                |                               |
| 24 Uzávěr pouzdra       | 49 Stavítko hledí                 |                               |
| 25 Pojistka             | 50 Pero hledí                     |                               |

### Poznámka:

\* Takto označené součástky jsou u jednotlivých provedení odlišné, případně u některých provedení zcela chybí.