

Uživatelský manuál П-67 «NATO» CZ

Pyromechanické zařízení

Certifikát č.: 2021/0047 / A / PW-B (modul B)

Registrační číslo: Z168-PI-0047/2021

Uživatel si musí přečíst a dodržovat pokyny poskytnuté výrobcem

Produkt je ideální pro airsoft, paintball, vojenské rekonstrukce a školení bezpečnosti granátů. Měl by být používán ve speciálně určených oblastech.

Informace o produktu:

- Tělo.....ABS plast
- Náplň a hmota..... П-67 M - bílá křída nebo mastek, 150 gramů (+/- 10%). П-67 Г - hrášek a bílá křída nebo mastek, 150 gramů (+/- 10%).
- П-67 У460ва (Praxe) - železný prášek, 400 gramů (+/- 10%)
- Časová prodleva po inicializaci.....3,0-5,0 sekund
- Spouštěcí zařízení.....zapalovač, který se spouští mechanicky
- Bezpečnostní klip.....bezpečnostní držák (páka)
- NEC..... NEC ne více než 1,1 gramu v jednom produktu
- Třída pyrotechnického zařízení.....PI (EN 16263-3)
- Nebezpečí.....Akustické emise ne více než 120 dB
- Poloměr nebezpečné oblasti.....15 metrů
- Množství v balení.....10 ks
- Voděodolnost.....IP66 (Poznámka: Chráněno před deštěm a krátkodobým ponořením)
- Datum spotřeby.....60 měsíců od data výroby (uvedeno na spotřebitelském obalu).

Jak spustit granát:

Chcete-li použít granát, uchopte jej pravou rukou a ujistěte se, že prsty drží pojistnou páčku dolů proti tělu granátu (obr. 1). Před házením protáhněte levý ukazováček kroužkem a vytáhněte jej a vyjměte zavírací špendlík (obr. 2). Granát můžete držet v ruce, dokud není páka uvolněna (obr. 3). Vyberte si cíl a vyberte ten správný okamžik k hodů granátu na zamýšlený cíl (obr. 4). Jakmile je granát odhozen, bezpečnostní páka se pod tlakem pružiny úderníku uvolní a s praskavým zvukem odletí a uvolní úderník. Za 3,0-5,0 sekund vybuchne pyrotechnický prvek uvnitř granátu a rozptýlí úlomky v okruhu 15 metrů.

Varování!

- Osoby mladší 18 let nesmějí výrobek používat.
- Nemanipulujte s výrobkem bez ochranných brýlí.
- Po iniciaci produkt nezvedejte. Počkejte alespoň 10 minut.
- Produkt nerozebírejte ani nepřestavujte.
- Nepoužívejte mimo cvičiště nebo jiná speciálně určená místa.
- Nepoužívejte v blízkosti zařízení a konstrukcí, kde existuje nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte výrobky s prošlou dobou použitelnosti nebo výrobky s viditelnými vadami těla.
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.

Skladování a likvidace:

Nevybuchlé nebo prošlé granáty se namočí na 24 hodin do vody a poté se likvidují s domovním odpadem. Pracujte při teplotách od -30 °C do +40 °C a relativní vlhkosti ne více než 80 %. Držte mimo dosah dětí. Skladujte v původním obalu při teplotách od -30°C do +40°C a relativní vlhkosti do 80%.

CE 2768 UN 0336 1.4G ADR

Uživatelský manuál П-67 «NATO» CZ

Pyromechanické zařízení

Certifikát č.: 2021/0047 / A / PW-B (modul B)

Registrační číslo: Z168-PI-0047/2021

Uživatel si musí přečíst a dodržovat pokyny poskytnuté výrobcem

Produkt je ideální pro airsoft, paintball, vojenské rekonstrukce a školení bezpečnosti granátů. Měl by být používán ve speciálně určených oblastech.

Informace o produktu:

- Tělo.....ABS plast
- Náplň a hmota..... П-67 M - bílá křída nebo mastek, 150 gramů (+/- 10%). П-67 Г - hrášek a bílá křída nebo mastek, 150 gramů (+/- 10%).
- П-67 У460ва (Praxe) - železný prášek, 400 gramů (+/- 10%)
- Časová prodleva po inicializaci.....3,0-5,0 sekund
- Spouštěcí zařízení.....zapalovač, který se spouští mechanicky
- Bezpečnostní klip.....bezpečnostní držák (páka)
- NEC..... NEC ne více než 1,1 gramu v jednom produktu
- Třída pyrotechnického zařízení.....PI (EN 16263-3)
- Nebezpečí.....Akustické emise ne více než 120 dB
- Poloměr nebezpečné oblasti.....15 metrů
- Množství v balení.....10 ks
- Voděodolnost.....IP66 (Poznámka: Chráněno před deštěm a krátkodobým ponořením)
- Datum spotřeby.....60 měsíců od data výroby (uvedeno na spotřebitelském obalu).

Jak spustit granát:

Chcete-li použít granát, uchopte jej pravou rukou a ujistěte se, že prsty drží pojistnou páčku dolů proti tělu granátu (obr. 1). Před házením protáhněte levý ukazováček kroužkem a vytáhněte jej a vyjměte zavírací špendlík (obr. 2). Granát můžete držet v ruce, dokud není páka uvolněna (obr. 3). Vyberte si cíl a vyberte ten správný okamžik k hodů granátu na zamýšlený cíl (obr. 4). Jakmile je granát odhozen, bezpečnostní páka se pod tlakem pružiny úderníku uvolní a s praskavým zvukem odletí a uvolní úderník. Za 3,0-5,0 sekund vybuchne pyrotechnický prvek uvnitř granátu a rozptýlí úlomky v okruhu 15 metrů.

Varování!

- Osoby mladší 18 let nesmějí výrobek používat.
- Nemanipulujte s výrobkem bez ochranných brýlí.
- Po iniciaci produkt nezvedejte. Počkejte alespoň 10 minut.
- Produkt nerozebírejte ani nepřestavujte.
- Nepoužívejte mimo cvičiště nebo jiná speciálně určená místa.
- Nepoužívejte v blízkosti zařízení a konstrukcí, kde existuje nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte výrobky s prošlou dobou použitelnosti nebo výrobky s viditelnými vadami těla.
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.

Skladování a likvidace:

Nevybuchlé nebo prošlé granáty se namočí na 24 hodin do vody a poté se likvidují s domovním odpadem. Pracujte při teplotách od -30 °C do +40 °C a relativní vlhkosti ne více než 80 %. Držte mimo dosah dětí. Skladujte v původním obalu při teplotách od -30°C do +40°C a relativní vlhkosti do 80%.

CE 2768 UN 0336 1.4G ADR

Uživatelský manuál П-67 «NATO» CZ

Pyromechanické zařízení

Certifikát č.: 2021/0047 / A / PW-B (modul B)

Registrační číslo: Z168-PI-0047/2021

Uživatel si musí přečíst a dodržovat pokyny poskytnuté výrobcem

Produkt je ideální pro airsoft, paintball, vojenské rekonstrukce a školení bezpečnosti granátů. Měl by být používán ve speciálně určených oblastech.

Informace o produktu:

- Tělo.....ABS plast
- Náplň a hmota..... П-67 M - bílá křída nebo mastek, 150 gramů (+/- 10%). П-67 Г - hrášek a bílá křída nebo mastek, 150 gramů (+/- 10%).
- П-67 У460ва (Praxe) - železný prášek, 400 gramů (+/- 10%)
- Časová prodleva po inicializaci.....3,0-5,0 sekund
- Spouštěcí zařízení.....zapalovač, který se spouští mechanicky
- Bezpečnostní klip.....bezpečnostní držák (páka)
- NEC..... NEC ne více než 1,1 gramu v jednom produktu
- Třída pyrotechnického zařízení.....PI (EN 16263-3)
- Nebezpečí.....Akustické emise ne více než 120 dB
- Poloměr nebezpečné oblasti.....15 metrů
- Množství v balení.....10 ks
- Voděodolnost.....IP66 (Poznámka: Chráněno před deštěm a krátkodobým ponořením)
- Datum spotřeby.....60 měsíců od data výroby (uvedeno na spotřebitelském obalu).

Jak spustit granát:

Chcete-li použít granát, uchopte jej pravou rukou a ujistěte se, že prsty drží pojistnou páčku dolů proti tělu granátu (obr. 1). Před házením protáhněte levý ukazováček kroužkem a vytáhněte jej a vyjměte zavírací špendlík (obr. 2). Granát můžete držet v ruce, dokud není páka uvolněna (obr. 3). Vyberte si cíl a vyberte ten správný okamžik k hodů granátu na zamýšlený cíl (obr. 4). Jakmile je granát odhozen, bezpečnostní páka se pod tlakem pružiny úderníku uvolní a s praskavým zvukem odletí a uvolní úderník. Za 3,0-5,0 sekund vybuchne pyrotechnický prvek uvnitř granátu a rozptýlí úlomky v okruhu 15 metrů.

Varování!

- Osoby mladší 18 let nesmějí výrobek používat.
- Nemanipulujte s výrobkem bez ochranných brýlí.
- Po iniciaci produkt nezvedejte. Počkejte alespoň 10 minut.
- Produkt nerozebírejte ani nepřestavujte.
- Nepoužívejte mimo cvičiště nebo jiná speciálně určená místa.
- Nepoužívejte v blízkosti zařízení a konstrukcí, kde existuje nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte výrobky s prošlou dobou použitelnosti nebo výrobky s viditelnými vadami těla.
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.

Skladování a likvidace:

Nevybuchlé nebo prošlé granáty se namočí na 24 hodin do vody a poté se likvidují s domovním odpadem. Pracujte při teplotách od -30 °C do +40 °C a relativní vlhkosti ne více než 80 %. Držte mimo dosah dětí. Skladujte v původním obalu při teplotách od -30°C do +40°C a relativní vlhkosti do 80%.

CE 2768 UN 0336 1.4G ADR